



## AVIZ CĂTRE NAVIGATORI

Nr. 33 / 25 Noiembrie 2020

În temeiul art.10 din OG 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificări ulterioare, Căpitania Zonală Galați aduce la cunoștința navigatorilor și a tuturor celor interesați zonele de ancoraj stabilite în jurisdicția unităților teritorial-operative din componență, după cum urmează:

### Căpitania Portului Galați:

Mm 64 – Mm 64 <sup>+500</sup> , de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave maritime și de navigație interioară
Mm 69 <sup>+1/2</sup> - Mm 70, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave maritime pentru îmbarcare/debarcare pilot
Mm 74 <sup>+900</sup> - Mm 74 <sup>+1200</sup> , de la limita stângă a șenalului navigabil spre malul stâng	Nave maritime și de navigație interioară
Mm 76 – Mm 77, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave maritime și de navigație interioară tip tanc pentru transportul produselor petroliere și al gazelor lichefiate, al substanțelor lichide nocive sau al altor mărfuri periculoase și nave în carantină
Mm 77 – Mm 78 <sup>+1/2</sup> , de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave maritime și de navigație interioară
Mm 80 <sup>+550</sup> – Km.150, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave de navigație interioară nepropulsate
Km. 154 <sup>+700</sup> – Km. 155 <sup>+800</sup> , Dunăre, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave de navigație interioară
Km. 155 <sup>+800</sup> – Km. 156 <sup>+400</sup> , Dunăre, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave maritime
Km. 156 <sup>+400</sup> – Km. 157 <sup>+700</sup> , Dunăre, de la limita dreaptă a șenalului navigabil spre malul drept	Nave de navigație interioară
Km. 158 <sup>+200</sup> – Km. 159 <sup>+500</sup> , Dunăre, mal stâng (amonte de cablurile electrice și aval de conductele de gaz care traversează Dunărea)	Nave de navigație interioară goale

### Căpitania Portului Brăila:

Km. 165 – Km. 166, Dunăre, mal drept	Nave maritime și de navigație interioară încărcate cu mărfuri periculoase
Km. 166– Km. 168, Dunăre, mal drept	Nave maritime și de navigație interioară
Km. 175, Dunăre, mal drept	Nave de navigație interioară și nave maritime ce navigă aval, pentru îmbarcare pilot
Km.181 <sup>+600</sup> - km.182 <sup>+200</sup> , Dunăre, mal drept	Nave de navigație interioară încărcate cu produse petroliere și mărfuri periculoase
Km. 182 <sup>+200</sup> – Km. 183, Dunăre, mal drept	Nave de navigație interioară
Km. 191-192, Dunăre, mal stâng;	Nave de navigație interioară
Km.211 <sup>+200</sup> - km 212 <sup>+200</sup> , Dunăre, mal stâng;	Nave de navigație interioară
km. 227 <sup>+400</sup> - 228, Dunăre, mal stâng	Nave de navigație interioară

Km. 1 - Km. 5, Braț Măcin, mal drept	Nave de navigație interioară
Km. 11 <sup>+800</sup> - Km 12; Braț Măcin, mal drept	Nave de navigație interioară de tip tanc pentru transportul produselor petroliere

#### Oficiu de căpitanie Măcin:

Km. 13-Km 13 <sup>+500</sup> , Braț Măcin, mal stâng	Nave de navigație interioară
Km. 18-Km 18 <sup>+500</sup> , Braț Măcin, mal drept	Nave de navigație interioară
Km. 31 <sup>+500</sup> - Km 32, Braț Măcin, mal stâng	Nave de navigație interioară
Km. 34-Km 34 <sup>+500</sup> , Braț Măcin, mal drept	Nave de navigație interioară
Km. 37-Km 37 <sup>+500</sup> , Braț Măcin, mal drept	Nave de navigație interioară
Km. 49 - Km 49 <sup>+300</sup> , Braț Măcin, mal stâng	Nave de navigație interioară
Km. 63 <sup>+300</sup> -Km 63 <sup>+500</sup> , Braț Măcin, mal stâng	Nave de navigație interioară

#### Căpitania Portului Hârșova:

Km 274 – Km 273 mal stâng, Dunăre ;	Nave de navigație interioară
Km 252 <sup>+750</sup> – km 252 <sup>+450</sup> mal stâng, Dunăre;	Nave de navigație interioară
Km 240 – km 239 <sup>+400</sup> mal stâng, Dunăre;	Nave de navigație interioară
Km 19 <sup>+500</sup> – km 19 mal drept, braț Borcea;	Nave de navigație interioară
Km 7 – km 6 mal stâng, braț Borcea.	Nave de navigație interioară

#### Oficiu de căpitanie FETEȘTI:

Km 66 <sup>+500</sup> – Km. 66 mal stâng, braț Borcea;	Nave de navigație interioară
Km 57 – Km 56 mal stâng, braț Borcea;	Nave de navigație interioară
Km 40 – Km 39 <sup>+800</sup> mal stâng, braț Borcea.	Nave de navigație interioară

Se interzice:

- ancorarea navelor la limita șenalului navigabil;
- efectuarea manevrei de rondou fără a acorda prioritate navelor ce tranzitează zona;
- lăsarea navelor nepropulsate la ancoră fără anunțarea centrelor locale RoRis de către conducătorul navei propulsoare.

Orice dispoziție contrară din avizele anterioare referitoare la zonele de ancoraj se abrogă.

Avizul către navigatori nr. 32/24.11.2020 se anulează.

Nerespectarea prezentului aviz, atrage răspunderea celor vinovați, conform legislației în vigoare.



**Director CZ Galați**

Vlăduț Brînză

Red./Dact. M.C. / 1 ex